
Условия продажи и ответственности сторон.

Проверяйте упаковку и комплектность при покупке.
После проверки, подтверждающейся подписью покупателя, претензии не принимаются.

Диспенсер при мне проверен. Комплектность соответствует описанию. Претензий к внешнему виду не имею.

(Ф.И.О. покупателя)

(подпись)

Печать продавца

Руководство по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ: Для Вашей безопасности и здоровья.

.....

Перед использованием Диспенсера прочтите данное Руководство.

Всегда выполняйте следующие рекомендации :

- Используйте Диспенсер только по прямому назначению согласно данному Руководству.
- Аппарат предназначен для использования только в помещении.
- Будьте внимательны при пользовании Диспенсером детьми.
- Устанавливайте Диспенсер на твердую, плоскую и ровную поверхность.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	2
Содержание	2
Сведения о диспенсере	3
Распаковка	4
Сборка диспенсера	4
Очистка и установка	5

ОЧИСТКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ: Для Вашей безопасности и здоровья.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аппарат при обнаружении трещин и сколов.


1. Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и прилегающую зону после удаления бутылки.
2. Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и моющим раствором.
3. По меньшей мере, дважды в год очищайте диспенсер от солевых отложений:

Способ А

- Удалите бутылку с водой.
- Слейте оставшуюся воду.
- Смешайте около 100мл уксуса со 180мл водопроводной воды.
- Залейте смесь в Аппарат и оставьте на 1 час.
- Слейте через сливное отверстие.
- Промойте диспенсер водопроводной водой и высушите.

Способ Б


- Снимите бутылку.
- Слейте оставшуюся воду.
- Промойте кран и Аппарат средством для мытья посуды.
- После высыхания соберите согласно инструкции на стр. 5.

СВЕДЕНИЯ О ДИСПЕНСЕРЕ


* В некоторых моделях используется гнездо водоприемника с функцией защиты от протечек в случаях повреждения бутылки.

РАСПАКОВКА АППАРАТА**ВНИМАНИЕ:** Для Вашей безопасности и здоровья.Используйте диспенсер только **ПОСЛЕ МЫТЬЯ**.

1. Удалите упаковочный материал и проверьте на целостность упаковочной коробки и отсутствие на ней повреждений.
2. Удалите пеноматериал из коробки.
3. Достаньте из коробки ножки и другие принадлежности.
4. Промойте диспенсер внутри средством для мытья посуды.

СБОРКА ДИСПЕНСЕРА

1. Вставьте верхнюю стойку #7 в нижнюю стойку #8.
2. Поместите пластину #6 на собранную подставку, совмещая отверстия под винты.
3. Закрепите пластину #7, используя центральный винт #4. Вставьте и затяните четыре боковых винта #6.
4. Переверните подставку и вставьте в ножки выравнивающие уровень #9

СБОРКА ДИСПЕНСЕРА**ВНИМАНИЕ:** Для Вашей безопасности и здоровья.**ЗАТЯГИВАЙТЕ КРАН АККУРАТНО, чтобы не повредить диспенсер.**

1. Установите наружную прокладку #13 на кран #14 и вставьте кран в отверстие.
2. Поместите внутреннюю прокладку на резьбовую часть крана. Установите гайку #11 на резьбовую часть и затяните ее рукой.
3. Установите манжету (или гнездо водоприемника) #2 на верх диспенсера #3.
4. Установите подставку на гладкую, ровную и твердую поверхность.
5. Установите диспенсер на подставку.
6. Удалите наклейку с крышки и установите бутылку в гнездо водоприемника #2.